



**marantz®**

Network Audio Player  
**NA6006**

**Quick Start Guide**

Guide de démarrage rapide /  
Guía de inicio rápido

**Read Me First....**

Lisez-moi en premier.... /  
Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

# Bienvenido

Gracias por elegir un reproductor de audio de red Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su reproductor de audio de red.

**No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.**

**Si necesita ayuda... :**

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

**1-855-ONE-Marantz**

1-855-663-6272

Para obtener ayuda:

Lunes – Viernes 10:00 a 22:00 EST,

Sábado 12:00 a 20:00 EST



Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>



Solo para EE.UU. y Canadá

# Antes de empezar

## Contenido de la caja

|                                     |  |  |   |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Guía de inicio rápido               |   | Mando a distancia (RC005NA)                          |  |
| Instrucciones de seguridad          |   | Pilas R03/AAA  |  |
| Nota sobre radio                    |   | Cable de audio                                       |  |
| Garantía (para EE. UU./para CANADÁ) |   | Cable de conector del mando a distancia              |  |
| Reproductor de audio en red         |  | Antenas externas para conexión Bluetooth/inalámbrica |  |
| Cable de alimentación               |   |  |   |

## Elementos requeridos para la instalación

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|  |  |  |  |
| Amplificador  | Sistemas de altavoces  | Cable para altavoz  | Enrutador   |

## Opcional



- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.


## Importante: Antenas Externas

Las antenas externas extraíbles son necesarias para la conexión Bluetooth y de red inalámbrica. Asegúrese de conectar las antenas antes de intentar utilizar las funciones Bluetooth o Wi-Fi del NA6006.

### Conexión de las antenas externas para la conexión Bluetooth/inalámbrica

Para cada una de las dos antenas:

- ① Coloque la antena de manera uniforme sobre el terminal de antena situado en la esquina superior izquierda o derecha del panel trasero.
- ② Gire la antena en sentido horario hasta que esté completamente conectada. No apriete en exceso.
- ③ Gire la antena hacia arriba para la mejor recepción posible.




# Configuración


El proceso de configuración consta de seis pasos.

- 1** Instalación de las pilas en el mando a distancia
- 2** Conexión al amplificador
- 3** Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 4** Conecte a la red
- 5** ¡Disfrutar de su música!
- 6** Descargue HEOS App


## 1 Instalación de las pilas en el mando a distancia



## 2 Conexión al amplificador



## 3 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente



# 4 Conecte a la red

Elija una de las opciones siguientes.

## Inalámbrico

1 Encendido.

2 Seleccione idioma.  
(Las configuraciones de red pueden tardar unos minutos en comenzar.)



Dispositivo iOS  
iOS versión 7 o posterior



3 Asegúrese de que su dispositivo iOS esté conectado a su red Wi-Fi. Seleccione la red con el nombre "Marantz NA6006" desde la pantalla de ajustes/Wi-Fi en su dispositivo.



No hay enrutador WPS



Enrutador Wi-Fi

3 Seleccione "Wi-Fi - exploración" y espere mientras su NA6006 busca redes disponibles.



Enrutador WPS



Enrutador Wi-Fi

3 Seleccione "Router WPS".



## Cableado



- 1 Conecte un cable de red entre su NA6006 y su enrutador.  
(cable no incluido)




- 2 Encendido.
- 3 Seleccione idioma.
- 4 Por favor, espere mientras su NA6006 se conecta a su red por cable.

**¡Conectado!**

- 4 Siga las instrucciones y pulse Siguiente.



- 5 Por favor, espere mientras se completa la conexión, puede tardar unos minutos.  
(El panel delantero del NA6006 mostrará el estado de la conexión.)



- 4 Seleccione su nombre de red.  
(Si el nombre de su red no aparece, seleccione "Rescan".)




- 5 Introduzca la contraseña de su red usando las teclas numéricas del mando a distancia.




**¡Wi-Fi conectada!**

- 4 Pulse el botón WPS en su router. Dentro de un lapso de 2 minutos, pulse el botón ENTER.



- 5 Por favor, espere mientras se completa la conexión, puede tardar unos minutos.  
(El panel delantero del NA6006 mostrará el estado de la conexión.)



Pulse el botón ENTER.



Si la fuerza de la señal de su red inalámbrica es débil, gire la antena situada en la parte trasera del NA6006 o acerque el router hacia el NA6006 a fin de mejorar la recepción.

## Configuración de la actualización automática

- 1 Active la actualización automática para descargar e instalar automáticamente futuras actualizaciones cuando su NA6006 se encuentre en el modo de espera.



Seleccione “Activado” para activar la actualización automática.




Seleccione “Desactivado” para desactivar la actualización automática.

- 2 Configure la zona horaria que coincida con su área de residencia.




## Configuración de datos del usuario

Para ayudarnos a mejorar nuestros productos y el servicio al cliente, Marantz recopila información anónima sobre cómo usa su NA6006. Marantz nunca proporcionará la información que recopilamos a terceros.



Seleccione “Sí” para proporcionar información sobre el funcionamiento de esta unidad.



Seleccione “No” para no proporcionar información sobre el funcionamiento de esta unidad.

**¡Configuración finalizada!**

## 5 ¡Disfrutar de su música!

### ❑ Disfrutar de la Radio por Internet

- 1 **Pulse INTERNET RADIO.**
- 2 **Seleccione la emisora que quiera reproducir; a continuación pulse ENTER.**
- 3 **Seleccione “Reproducir ahora”, a continuación pulse ENTER.**



### ❑ Disfrutar de la música utilizando Apple AirPlay

- 1 **Abra el Centro de control (iOS 7 y posterior) deslizando el dedo hacia arriba desde la parte inferior de su pantalla y, a continuación, pulse AirPlay.**  
[Ejemplo] iOS 11   
[Ejemplo] iOS 9 
- 2 **Seleccione “Marantz NA6006” de la lista de dispositivos con AirPlay.**  

- 3 **Reproduzca la canción del iPhone, iPod touch o iPad.**

## ❑ Disfrute de la música mediante Bluetooth


### 1 Pulse Bluetooth para seleccionar Bluetooth.

Al utilizar por primera vez, la unidad entrará en el modo de emparejamiento automáticamente y “Modo de emparejam. Bluetooth” aparecerá en la pantalla de la unidad.

← Modo de emparejam. Bluetooth  
Encienda la conexió...  
cancelar



### 2 Activación de Bluetooth en su dispositivo móvil.



### 3 Seleccione “Marantz NA6006” de la lista de dispositivos Bluetooth en su dispositivo móvil.



### 4 Reproduzca música con cualquier app que tenga en su dispositivo.



- Para emparejar con otros dispositivos Bluetooth, mantenga pulsado Bluetooth en el mando a distancia hasta que en la unidad se muestre “Modo de emparejam. Bluetooth”.

## 6 Descargue HEOS App



HEOS App le permite controlar su NA6006 desde cualquier lugar de su casa. Utilice HEOS para explorar, navegar y reproducir música de numerosos servicios de "streaming" en línea o desde su propia biblioteca de música.



## Manual del usuario

- Para obtener más información, visite [www.marantz.com](http://www.marantz.com)
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento.

[manuals.marantz.com/NA6006/NA/ES/](http://manuals.marantz.com/NA6006/NA/ES/)



Manual en línea



**[www.marantz.com](http://www.marantz.com)**

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

**marantz**<sup>®</sup> is a registered trademark.