



marantz®

Amplificador integrado
PM5005

Quick Start Guide

Kurzanleitung

Guide de démarrage rapide

Guida all'avvio rapido

Guía de inicio rápido

Beknopte handleiding

Snabbstartsguide

Краткое руководство пользователя

Skrócona instrukcja obsługi

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Bienvenido

Gracias por elegir un amplificador Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su amplificador.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.


Si necesita ayuda... :

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

Para obtener más información, consulte la página principal de Marantz. www.marantz.com

Antes de empezar

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido 	Cable de alimentación 
Manual del usuario 	Unidad de mando a distancia 
Instrucciones de seguridad 	Pilas R03/AAA 
Amplificador 	




Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Configuración


El proceso de configuración consta de seis pasos.

- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conecte los altavoces al amplificador
- 3** Conecte el reproductor de CD al amplificador
- 4** Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente
- 5** Conecte la alimentación del amplificador
- 6** Inicie la reproducción

1 Colocar las pilas en el mando a distancia



2 Conecte los altavoces al amplificador




Conexión de los cables para los altavoces


- ① Quite aproximadamente 10 mm del revestimiento del extremo del cable del altavoz y retuerza firmemente el alambre interior o suéldelo.
- ② Gire el terminal de altavoz en el sentido contrario a las agujas del reloj para soltarlo.
- ③ Inserte el alambre interior del cable del altavoz en el terminal de altavoz hasta el fondo.
- ④ Gire el terminal de altavoz en el sentido de las agujas del reloj para apretarlo.




3 Conecte el reproductor de CD al amplificador



4 Enchufe el cable de alimentación en una alimentación de la toma de corriente





5 Conecte la alimentación del amplificador




- 1 Baje el volumen al nivel mínimo.
- 2 Pulse el botón de alimentación.

6 Inicie la reproducción



1 Ajuste la fuente de entrada en “CD”.

2 Inicie la reproducción del reproductor de CD.



3 Ajuste el volumen.

Manual del usuario

Por favor consulte estos manuales para más detalles acerca de la instalación y funcionamiento del amplificador y sus características.

❑ Manual Web

Para leerlo en su tablet u ordenador, por favor consulte el Manual Web en internet.

manuals.marantz.com/PM5005/EU/ES/



Este Manual Web está optimizado para tablets y dispositivos móviles.

Manual web




❑ Manual PDF

Para leer el manual de usuario en su ordenador o para imprimirlo, por favor utilice el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descargar PDF" del Manual Web

1

Introduzca el disco en el PC.



2

Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11176 00AM