

marantz



MODEL M1 | Wireless Streaming Amplifier


かんたんスタートガイド

設定をはじめる前に

本機を使うと、お手持ちのスピーカーをHEOSマルチルームオーディオ機能でお楽しみいただけます。




正しくお使いいただくために、これらの機器を準備してください。



無線ルーターおよび
インターネット接続




ホームネットワークに接続されて
いるiOSまたはAndroidデバイス



スピーカーおよび
スピーカーケーブル

1: 開梱する

内容品を傷付けないよう丁寧に開梱してください。




次の内容品があることを確認してください。



本機




電源コード



光デジタル
ケーブル


2: 設置する

本機をスピーカーの近くに設置してください。



3: 接続する

付属の電源コードで本機をご家庭のコンセントに接続してください。



4: 操作する

- 1 HEOSアプリをダウンロードする。
Appストア、Google PlayストアまたはAmazonアプリストアで“HEOS”を検索し、HEOSアプリをダウンロードいただけます。



- 2 HEOSアプリを起動し、画面の指示に従って操作する。



5: デバイスを追加する

- 1
- 2

はじめよう！

Bluetooth 接続のしかた

1. Bluetooth デバイスの Bluetooth 機能をオンにする。
2. ステータス表示 LED が緑色で 2 回点滅を繰り返すまで、本機背面の Bluetooth ボタン (📶) を約 3 秒間長押しする。
3. Bluetooth デバイス一覧から “Marantz MODEL M1” を選ぶ。



取扱説明書について

より詳しい設定や操作の説明は、オンラインマニュアルをご覧ください。タブレットまたはパソコンから、Web ブラウザを立ち上げて、次の URL を入力してください。

manuals.marantz.com/MODELM1/JP/JA/



登録商標について



Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、DEI Sales, Inc.はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標および商標名は、それぞれの所有者に帰属します。



Wi-Fi CERTIFIED ロゴは、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

無線LAN の互換性接続を保証する団体「Wi-Fi Alliance」の相互接続性テストを合格していることを示します。



ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
Dolby、Dolby AudioおよびダブルD 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMIのトレードドレスおよびHDMIのロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の商標または登録商標です。



App Store®は、米国およびその他の国における登録商標です。



Google Play および Google Play ロゴは、Google LLC の商標です。

marantz

保証書

本書は本書記載内容により、
無料修理を行うことをお約束するものです。

持込修理

保証期間： 対象部分 本体
期間（お買い上げ日より） 5 か年

お買い上げ日： 年 月 日

型名： MODEL M1

製造 No.：

お客様： ご住所 〒

お名前 様

電話

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

本 社 〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1 D&M ビル

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店、又は弊社営業所が無料修理致します。
- 保証期間に故障して無料修理をお受けになる場合は、製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店、又は弊社営業所にご依頼ください。なお、離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご贈答品などで、所定事項の記入がない場合、またご転居の場合には、最寄りの弊社営業所にご相談ください。
- 保証期間内でも、次の場合には、有料修理になります。
 - (イ) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送移動、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、ガス（硫化ガスなど）、異常電圧、指定以外の使用電源（電圧、周波数など）による故障及び損傷
 - (ニ) 接続している他の機器に起因する故障及び損傷
 - (ホ) 異常摩耗、異常損傷を除き、自然消耗と見なされた消耗部品の故障及び損傷
 - (ヘ) 業務用の使用、及び車両・船舶への搭載での使用による故障及び損傷

販売店様発行の購入証明、レシート等は必ず保証書と一緒に保管をお願いします。
同書類がない場合は保証期間内であっても無料修理を承れない場合がございます。

- (ト) 本書のご提示がない場合
- (チ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、取り扱い店名（印）の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
- この保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行致しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

- この保証書は、本書に明示した期間、条件の元において無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店、又は弊社営業所にお問い合わせください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について、詳しくは取扱説明書をご覧ください。
- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

製品のお問い合わせ / 修理のご相談



0570 (666) 112 または 050 (3388) 6801

受付時間 10:00 ~ 18:00

(当社休日および祝日を除く、月～金曜日)

お客様相談センター

FAX: 044 (330) 1367

メッセージが流れますので、1 を選択してください。

- お問い合わせをいただく前に、ホームページの FAQ をご確認ください。

<https://marantz-jp.custhelp.com/app/answers/list>

- メールでお問い合わせをいただくこともできます。

<https://marantz-jp.custhelp.com/app/ask>

修理相談窓口

メッセージが流れますので、2 を選択してください。

- 故障・修理・その他のサービス関連情報については、次の当社ホームページでもご確認ください。

<https://www.marantz.jp/ja-jp/support/serviceinformation>

- 代表修理窓口

首都圏サービスセンター

〒 243-0021 神奈川県厚木市岡田 3050 厚木アクストメインタワー 21 階

FAX: 050 (3364) 5227

- * ディーアンドエムホールディングス本社では製品の修理を受け付けておりません。
お持ち込みいただいても受け取ることができませんのでご了承ください。

marantz

株式会社 ディーアンドエムホールディングス

〒 210-8569

神奈川県川崎市川崎区日進町 2 番地 1 D&M ビル

Printed in Japan 5411 12095 00AS

© 2024 Masimo. All Rights Reserved.