



marantz®

AV Surround Receiver NR1510

Quick Start Guide

Kurzanleitung / Guide de démarrage rapide / Guida di Avvio Rapido /
Guía de inicio rápido / Snelhandleiding / Snabbstartsguide /
Краткое руководство пользователя / Skrócona instrukcja obsługi

Read Me First....

Bitte zuerst lesen... / Lisez-moi en premier.... / Nota preliminare.... /
Lea esto primero.... / Lees mij eerst... / Läs detta först... /
Прочитайте в первую очередь... / Przeczytaj to najpierw....

ENGLISH

DEUTSCH

FRANÇAIS

ITALIANO

ESPAÑOL

NEDERLANDS

SVENSKA

РУССКИЙ

POLSKI

Welkom

Dank u voor uw keuze van een Marantz AV-ontvanger.

Deze handleiding biedt stapsgewijze instructies voor het instellen van uw AV-ontvanger.

Breng dit toestel niet terug naar de winkel – bel voor hulp.





Als u hulp nodig hebt... :

Als u meer hulp nodig hebt bij het oplossen van problemen, kunt u contact opnemen met de klantendienst van Marantz in uw gebied.


www.marantz.com

Voordat u begint

Vereist voor de instelling

 TV	 Luidsprekerkabels	 Luidsprekers
 HDMI-kabel	 Subwoofer Kabel	


Optioneel

 LAN-kabel	of	 Wifi-router
--	----	--



- Wanneer u dit toestel aansluit op een apparaat dat compatibel is met de functies Deep Color, 4K, ARC en eARC, moet u een “High Speed HDMI cable with Ethernet” gebruiken die het HDMI-logo bevat.
- De afbeeldingen in deze handleiding zijn uitsluitend informatief bedoeld en kunnen verschillen van het werkelijke apparaat.

Wat zit er in de doos?

Snelhandleiding		FM-binnenantenne	
Veiligheidsinstructies		AM-raamantenne	
Voorzorgsmaatregelen wanneer u de batterijen gebruikt		Microfoon voor geluidskalibratie	
Opmerking over radio		Microfoonvoet voor geluidskalibratie	
Kabellabel		Afstandsbediening (RC040SR)	
Ontvanger		R03/AAA-batterijen	
Netsnoer		Externe antennes voor Bluetooth/ draadloze verbinding	



- De bijgeleverde voet voor de geluidskalibratiemicrofoon is handig voor gebruik bij het uitvoeren van de luidsprekerkalibratie. Met uw eigen statief of met de bijgeleverde voet voor de geluidskalibratiemicrofoon kunnen instellingen automatisch worden geconfigureerd voor een optimale luisteromgeving met uitzonderlijk hoge prestaties.


Belangrijk: Externe antennes

De afneembare externe antennes zijn zowel voor Bluetooth als voor draadloze netwerkverbinding vereist. Zorg dat u de antennes aansluit voordat u probeert de Bluetooth- of Wi-Fi functies van de NR1510 te gebruiken.

■ De externe antennes aansluiten voor Bluetooth-/draadloze verbinding

Voor elk van de twee antennes:

- ① Plaats de antenne tegenover de antenneaansluiting in de linker- of rechterbovenhoek van het achterpaneel.
- ② Draai de antenne rechtsom tot deze volledig is aangesloten. Niet te hard aanspannen.
- ③ Draai de antenne omhoog voor de best mogelijke ontvangst.



Instelling

Er zijn vier stappen voor het set-upproces.


1 Batterijen installeren in de afstandsbediening

2 De ontvanger aansluiten

3 Volg de installatiewizard op het scherm


4 De mobiele app downloaden

1 Batterijen installeren in de afstandsbediening



2 De ontvanger aansluiten


1) Plaats de ontvanger naast uw TV en sluit het netsnoer aan



2) Sluit de ontvanger aan op uw thuisnetwerk


Bekabeld LAN

Sluit een Ethernetkabel (niet meegeleverd) aan tussen uw ontvanger en netwerkrouter.




Draadloze LAN

Wanneer u een verbinding maakt met het draadloos LAN (Wi-Fi), volgt u de instructies in "De externe antennes aansluiten voor Bluetooth-/draadloze verbinding" en sluit u de antennes aan.




3) Sluit de ontvanger aan op uw TV met een HDMI-kabel



Ondersteuning van ARC (Audio Return Channel) en eARC (Enhanced Audio Return Channel) :


Als uw tv ARC ondersteunt, kan uw tv audio terugsturen naar de AV-ontvanger wanneer u de ingebouwde videobronnen (tv-tuner, smart tvstreamingservices enz.) gebruikt. ARC vereist dat u HDMI CEC inschakelt op uw tv. Daarnaast kan uw tv, als deze eARC ondersteunt, ook audio-indelingen met een hoge bitrate zoals Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio terugzenden. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw tv voor meer informatie over het inschakelen van de eARC-functie.

4) Schakel de TV in



Afstandsbediening TV


5) Selecteer de geschikte HDMI-ingang op uw TV



Afstandsbediening TV

6) Schakel de ontvanger in

- Druk op  om de ontvanger in te schakelen.



7) Controleer de verbinding


- Controleer of u dit scherm kunt zien op uw TV.



Als dit scherm niet wordt weergegeven, gaat u terug en probeert u de stappen opnieuw uit in de aanbevolen volgorde.

3 Volg de installatiewizard op het scherm

Nu is de tv op de ontvanger aangesloten.
De set-upwizard zal u begeleiden bij het aansluiten en configureren van uw luidsprekers en componenten Marantz-ontvanger. Gebruik de afstandsbediening en volg de instructies op het scherm.



4 De mobiele app downloaden

Download zowel de app “HEOS” als de app “Marantz 2016 AVR Remote” om volledig van het thuisamusement te genieten. De app HEOS is vereist voor online toegang tot muziek op uw AVR.

HEOS



De app HEOS biedt u de mogelijkheid om via vele online streamingsservices of vanaf uw eigen muziekbibliotheek naar muziek te zoeken of deze af te spelen.



Marantz 2016 AVR Remote




Controleer uw nieuwe AVR met de nieuwste app van Marantz 2016 AVR Remote. De volumeregeling, geluidsmodus en geavanceerde instellingen zijn slechts één tik van u verwijderd.



Gebruiksaanwijzing

- Bezoek **www.marantz.com** voor meer informatie.
- Raadpleeg de online handleiding voor informatie over andere functies en details over de bedieningsprocedure.
manuals.marantz.com/NR1510/EU/NL/



Online Handleiding





www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz® is a registered trademark.