

marantz®

Receptor Audio Visual
SR5009

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Guía de inicio rápido

ENGLISH

FRANÇAIS

ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un receptor AV Marantz. En esta guía encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su receptor AV.

No devuelva esta unidad a la tienda, solicite asistencia.

Si necesita ayuda... :

Si necesita más ayuda para solucionar algún problema, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Marantz en su región.

1-855-ONE-Marantz

1-855-663-6272

Para obtener ayuda, llame de 9:00 a 20:00, de lunes a viernes, EST (hora del Este de EE. UU.)


Para consultar las preguntas más frecuentes, visite el sitio

<http://marantz.custhelp.com/app/answers/list>

Solo para EE.UU. y Canadá

Antes de empezar


Elementos requeridos para la instalación



TV



Cable HDMI



Sistemas de altavoces



Cables del altavoz

Opcional



Cable LAN

o



Enrutador Wi-Fi



- Al conectar esta unidad a un dispositivo que es compatible con las funciones de Deep Color, 4K y ARC, utilice un "High Speed HDMI cable with Ethernet" que lleve el logo de HDMI.
- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja

Guía de inicio rápido		Cable de alimentación	
Manual del usuario		Antena interior de FM	
Instrucciones de seguridad		Antena AM de cuadro	
Nota sobre radio		Micrófono de calibración de sonido	
Garantía (solo para el modelo de Norteamérica)		Soporte del micrófono	
Etiquetas de cables		Mando a distancia	
Receptor		Pilas R03/AAA	



El soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado resulta muy útil durante la calibración del altavoz. Usar su propio trípode o el soporte del micrófono de calibración de sonido suministrado le permite configurar los ajustes automáticamente al entorno de escucha óptimo, proporcionando un rendimiento excepcionalmente alto.



Configuración

El proceso de configuración consta de tres pasos.

- 1** Colocar las pilas en el mando a distancia
- 2** Conexión del receptor
- 3** Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla


1

Colocar las pilas en el mando a distancia



2 Conexión del receptor


- ❑ Coloque el receptor cerca de su televisor y conecte el cable de alimentación.



❑ Conecte a la red.


LAN con cable

Al conectar los cables (conexión por cable), conecte un cable LAN entre su receptor y su enrutador de red.




LAN inalámbrica


Al utilizar una conexión inalámbrica (Wi-Fi), gire las antenas hacia arriba.



- ❑ **Conecte el receptor al TV con un cable HDMI.**




- ❑ **Encienda el TV.**



Mando a distancia del TV


- ❑ **Seleccione la entrada HDMI adecuada del TV.**



Mando a distancia del TV

❑ Encienda el receptor.

- Pulse  para encienda el receptor.



❑ Verifique la conexión.


- Asegúrese de que puede ver esta pantalla en el TV.



Si no visualiza esta pantalla, consulte las instrucciones de funcionamiento desde el principio.

3 Seguir las instrucciones del Asistente para la configuración que irán apareciendo en pantalla

El Asistente para la configuración le guiará por el proceso de conexión y configuración de los altavoces y demás componentes a su receptor Marantz. Utilice el mando a distancia y siga las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla.



Manual del usuario

Por favor consulte estos manuales para más detalles acerca de la instalación y funcionamiento del receptor y sus características.

Manual Web


Para leerlo en su tablet u ordenador, por favor consulte el Manual Web en internet.

manuals.marantz.com/SR5009/NA/ES/



Este Manual Web está optimizado para tablets y dispositivos móviles.

Manual web




Manual PDF

Para leer el manual de usuario en su ordenador o para imprimirlo, por favor utilice el CD-ROM incluido o seleccione el enlace "Descargar PDF" del Manual Web.

1

Introduzca el disco en el PC.



2

Siga las instrucciones de la pantalla o haga doble clic en el archivo PDF.

www.marantz.com

You can find your nearest authorized distributor or dealer on our website.

marantz[®] is a registered trademark.

D&M Holdings Inc.
Printed in China 5411 11184 00AM